




## FOR YOUR SAFETY


If you smell gas


- Do not attempt to light appliance.
- Extinguish any open flame.
- Disconnect from fuel supply.


## FOR YOUR SAFETY


Do not store or use gasoline or other liquids with flammable vapours in the vicinity of this or any other appliance.

<b>DANGER</b>	<b>CARBON MONOXIDE HAZARD</b>
	This appliance can produce carbon monoxide which has no odour. Using it in an enclosed space can kill you. Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.

	Keep stove area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
---	---

	See too that no obstruction of combustion or ventilation occur.
---	---

	See too that the flame on the appliance is steady. The flame shall always leave the stove straight upwards. Note! Wind may press the flame down under the burner, if that happens stop the stove immediately and move it to a wind protected area.
---	--

	When the stove is in storage, the gas canister has to be disconnected.
---	--


## FR


## POUR VOTRE SÉCURITÉ


*Que faire si vous sentez du gaz :*


- Ne pas tenter d’allumer l’appareil.
- Éteindre toute flamme.
- Couper l’alimentation en gaz à la source.

<b>POUR VOTRE SÉCURITÉ</b>
Ne pas entreposer ni utiliser d’essence, ni d’autres liquides dont les vapeurs sont inflammables, à proximité du présent appareil ou de tout autre appareil.

<b>DANGER</b>	<b>OXYDE DE CARBONE</b>
	Le présent appareil peut produire de l’oxyde de carbone, un gaz inodore. L’utilisation de l’appareil dans un espace clos peut entraîner la mort. Ne jamais utiliser l’appareil dans un espace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou une maison.

	Écarter de la zone du réchaud tout matériel combustible, essence et autres vapeurs et liquides inflammables.
---	--

	Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’obstruction à la combustion ni à la ventilation.
---	---

	Veiller à ce que la flamme de l’appareil soit stable. La flamme devrait toujours jaillir verticalement du réchaud. Attention! Le vent peut rabattre la flamme sous le brûleur. Si cela se produit, arrêter le réchaud immédiatement et le déplacer dans un endroit à l’abri du vent.
---	--

	Lors de l’entreposage du réchaud, la cartouche de gaz doit en être séparée.
---	---

## FR 3214 Réchaud, PRIMUS Express

## NOTICE D'UTILISATION

**IMPORTANT!** Lire attentivement cette notice avant de raccorder l'appareil à la cartouche de gaz, puis la con-server soigneusement pour pouvoir la relire de temps à autre, en cas de besoin.

**UNIQUEMENT POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR! NE JAMAIS** entourer le réchaud (ou la cartouche de gaz) d'un pare-vent, de pierres ou autres protections susceptibles de provoquer une surchauffe. En ce qui concerne plus particulièrement la cartouche de gaz, cela pourrait être extrêmement dangereux.

- ### 1. GÉNÉRALITÉS
- Cet appareil est exclusivement prévu pour une utilisation avec cartouches de gaz Primus 2206, 2202 et 2207, remplis d'un mélange de propane et de butane. Il peut être dangereux d'essayer de raccorder l'appareil à d'autres types de cartouches.
  - Consumation de gaz : 160 g/h / 2,2 kW de butane sous une pression de 1 bar. 198 g/h / 8600 BTU/h de butane sous une pression de 1,45 bar.
  - Dimension du gicleur : 0,32 mm, 734350.
  - Cet appareil à gaz est conforme aux normes EN521 et ANSI Z21.72-2000/CSA 11.2-2000.

### 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ (Fig. 1)

- Contrôler que les joints (1) de l'appareil sont correcte-ment positionnés et en bon état avant de raccorder la cartouche de gaz. Le joint torique doit être ajusté à la valve.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'extérieur.
- Poser l'appareil sur un support plane.
- Veiller à ce qu'il n'y ait aucun objet combustible à proximité, voir 5.6.
- Le remplacement et le raccordement de la bouteille de gaz doivent s'effectuer en plein air. Éviter la proximité de toute flamme et tenir les spectateurs éventuels à distance.
- Le contrôle du contenu de la bouteille de gaz doit obligatoirement s'effectuer en plein air. Ne jamais essayer de localiser une fuite avec une flamme. Utiliser de l'eau savon neuse.
- Ne jamais utiliser un appareil à gaz dont les joints sont endommagés ou usés ou encore qui fuit, est en mau-vais état ou fonctionne mal.
- Ne jamais laisser sans surveillance un appareil à gaz allumé.
- Attention de ne pas brûler les récipients de cuisson en les laissant sur le feu sans surveillance.

### 3. MANIPULATION DE L'APPAREIL

- Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil en cours d'utilisation ou aussitôt après.
- Stockage: Dévisser la cartouche de gaz lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Cette cartouche est à stocker dans un emplacement sûr et sec, éloigné de toute source de chaleur.
- Ne pas utiliser l'appareil dans de mauvaises conditions, ni pour d'autres usages que celui pour lequel il est prévu.
- Manipuler l'appareil avec précaution. Éviter de le laisser tomber.

### 4. MONTAGE DE L'APPAREIL (Fig. 2)

- Contrôler que le bouton de réglage (2) est entièrement fermé (en le tournant complètement dans le sens des aiguilles d'une montre). (Presser l'allumeur (5) et vérifier qu'il se produit une étincelle et qu'elle atteint le brûleur, avec l'allumeur piézo-électrique (5) si l'appareil en est équipé).
- Maintenir la cartouche de gaz (3) en position verticale pour la raccorder à la valve.
- Placer la valve directement sur la cartouche de gaz (voir fig. 2).
- Visser avec précaution la cartouche dans la valve jusqu'à ce qu'elle en touche le joint torique. Veiller à ne pas visser en biais lors du raccordement de la cartouche. **NOTA: La cartouche de gaz doit être uniquement vissée à la main. Un serrage excessif pourrait l'endommager.**
- Contrôler que l'étanchéité est totale. Ce contrôle doit s'effectuer exclusivement à l'extérieur. Ne jamais rechercher les fuites avec une flamme, mais avec de l'eau savonneuse avec laquelle vous badigeonnez les joints et raccords. En cas de fuite, des bulles indiquent où se situe cette fuite. Si vous avez des raisons de soupçonner une fuite de gaz ou en cas d'odeur de gaz, ne pas allumer l'appareil. Dévisser la cartouche de gaz et rapporter l'appareil chez le revendeur Primus.
- Faire tourner les pieds (supportant le récipient de cuisson) (6) dans leur position correcte.
- Contrôler que le brûleur est bien vissé. Le réchaud est alors prêt à utiliser.

### 5. UTILISATION DE L'APPAREIL

- L'appareil ne doit être utilisé que sur un support stable.
- Tourner le bouton de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (2) et allumer aussitôt le brûleur (4) (avec l'allumeur piézo-électrique (5) si l'appareil en est équipé).
- Régler la flamme avec le bouton (2).
- L'appareil ne doit être utilisé qu'en position verticale. Il peut arriver que la flamme soit instable tant que l'appareil n'est pas suffisamment chaud ou si celui-ci a été déplacé un peu trop brusquement.
- Après utilisation, veiller à refermer la valve (en tournant le bouton de réglage à fond dans le sens des aiguilles d'une montre).
- Une distance minimum doit être respectée par rapport aux matières éventuellement combustibles. L'appareil doit par ailleurs être au moins à 500 mm du plafond et 500 mm d'une cloison pour éviter tout risque d'incendie.

### 6. REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE GAZ

- Fermer entièrement la valve. Contrôler que l'appareil est éteint et qu'il n'y a aucune autre flamme à proximité. Le remplacement de la cartouche de gaz doit s'effectuer à l'extérieur, sans personne à proximité. Dévisser la cartouche et remplacer le joint torique assurant l'étanchéité vers le réchaud s'il est fissuré ou usé. Éviter de visser en biais en plaçant correctement la valve sur la cartouche et visser uniquement à la main comme indiqué en 4..

### 7. ENTRETIEN (fig. 3)

- Si la pression du gaz baisse pour une raison ou une autre, ou s'il n'est pas possible d'allumer le gaz, contrôler le contenu de la cartouche (3). Si elle n'est pas vide, contrôler que le gicleur (9) n'est pas bouché. **Nettoyage du gicleur** : Fermer entièrement le bouton de réglage (2) et dévisser la cartouche de gaz (3).
- Ôter les deux petites vis (7) latérales du réchaud et décoller délicatement le brûleur (4) de la valve.
- Dévisser l'allumeur (9) de la valve avec une clé à four-che de 6 mm.
- Souffler dans le petit trou situé à l'extrémité pour net-toyer le gicleur. Ne pas utiliser d'aiguille ou autre instru-ment similaire, car cela pourrait endommager l'orifice, avec pour conséquence de rendre ensuite l'appareil dangereux.
- Remettre le gicleur en place et le visser avec soin pour obtenir une parfaite étanchéité. Revisser ensuite la car-touche de gaz selon les indications fournies en 4 plus haut. Par mesure de sécurité supplémentaire, contrôler l'étanchéité du raccord avec de l'eau savonneuse tiède. S'il se forme des bulles, l'étanchéité est insuffisante.
- Presser à nouveau le brûleur (4) contre la valve et le sécuriser à l'aide des deux petites vis (7)

### 8. CONTRÔLES ET ENTRETIEN

- Contrôler systématiquement que le joint torique assurant l'étanchéité est correctement positionné et en bon état. Ce joint est à vérifier à chaque remontage de l'appareil sur une bouteille de gaz. Le remplacer s'il est endommagé ou usé.
- Vous trouverez des joints toriques de rechange chez votre revendeur.

### 9. SERVICE APRÈS-VENTE ET RÉPARATIONS

- S'il n'est pas possible de remédier aux défauts éventuels en suivant les instructions de cette notice, l'appareil doit alors être rapporté à votre revendeur.
- Ne jamais procéder à d'autres interventions ou réparations que celles expressément spécifiées.
- Ne jamais essayer de modifier l'appareil, ce qui pourrait le rendre dangereux à utiliser.

### 10. PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

- Utiliser exclusivement les pièces de rechange et les accessoires Primus d'origine. Prendre toutes les pré-cautions nécessaires lors du montage de ces pièces ou accessoires, et éviter de toucher les parties brûlantes de l'appareil.
- Cartouches de rechange : Utiliser exclusivement avec cet appareil des cartouches de gaz 2206, 2202, 2207 Primus, remplis d'un mélange de propane et de butane.
- Pièces de rechange

734350	Gicleur
732440	Joint torique
(732110	Allumeur piézo électrique, 321483)

En option : socle pour cartouche de gaz 721171 (pour une meilleure stabilité)
- En cas de difficultés pour obtenir des pièces de rechange ou des accessoires, contacter le distributeur dans votre pays ou consulter le site www.primus.se

## ES 3214 PRIMUS Express, Cocina

## INSTRUCCIONES DE USO

**IMPORTANTE:** Leer cuidadosamente estas instrucciones de uso antes de conectar el producto al cartucho de gas.

Releerlas de vez en cuando para no olvidar nada sobre el funcionamiento del aparato y conservarlas para uso futuro.

### ¡SÓLO PARA USO AL AIRE LIBRE!

**NO** recubrir nunca el hornillo (cartucho de gas) con protecciones contra viento, piedras u objetos similares que puedan causar sobrecalentamiento y daños al hor-nillo y cartucho. Es altamente peligroso sobrecalentar el cartucho de gas de este modo.

### 1. INTRODUCCIÓN

- Este aparato de gas está destinado solamente para emplearse con los cartuchos Primus 2206, 2202 y 2207 con mezcla de propano/butano.
- Puede ser arriesgado intentar acoplar otros tipos de cartuchos de gas.
- Consumo de gas: 160 g/h / 2,2 kW, butano a una presión de 1 bar. 198 g/h / 8600 BTU/h, butano a una presión de 1,45 bar.
- Boquilla: 0,32 mm, 734350.
- Este aparato de gas cumple con los requisitos según EN521, ANSI Z21.72-2000 y CSA 11.2-2000.

### 2. CONSEJOS PARA UN USO SEGURO (FIG.1)

- Comprobar las juntas del aparato (1) estén bien colo-cadas y en buen estado antes de acoplar el cartucho de gas. Colocar el anillo tórico suelto en el cuerpo de la válvula.
- Este aparato está destinado sólo para uso al aire libre.
- Colocar el aparato sobre una superficie plana.
- Comprobar que no haya materiales combustibles en las proximidades, ver el punto 5.6.
- Al reemplazar o acoplar la botella de gas, esto deberá hacerse preferible mente al aire libre o en un recinto bien ventilado. Comprobar que no haya ninguna llama ni otras personas en las proximidades.
- El control del gas en la botella sólo deberá realizarse al aire libre. Para controlar si hay fugas, esto no deberá hacerse nunca con una llama; emplear en cambio agua jabonosa.
- No emplear nunca un hornillo con las juntas dañadas o desgastadas, ni usarlo tampoco si tiene fugas, está dañado o funciona deficientemente.
- No dejar nunca desatendido un aparato de gas encen-dido.
- No dejar que el líquido de las cacerolas hierva hasta evaporarse completamente.

### 3. MANEJO

- No tocar las partes calientes del aparato durante su uso o inmediatamente después de apagarlo.
- Conservación: Desenroscar la botella de gas de la hornillo cuando no se utilice. La botella de gas deberá conservarse en un lugar seco, apartado de fuentes de calor.
- No hacer un uso descuidado de este aparato de gas, ni emplearlo para finalidades que no sean las previstas. Manejar el aparato con cuidado. No dejarlo caer.

### 4. MONTAJE (FIG. 2)

- Comprobar que el botón de regulación (2) esté completamente cerrado (girándolo hasta el tope en el sentido de las agujas del reloj). (Presionar el encende-dor piezoeléctrico (5) hacia abajo, comprobar que se produzca una chispa y que ésta llegue al quemador, con el encendedor piezoeléctrico (9) si es estándar).
- Sujetar la botella de gas (3) en posición vertical cuando se vaya a conectar con la válvula.
- Colocar la válvula perpendicularmente en la botella de gas (ver la fig.2).
- Roscar con cuidado el cartucho en la válvula hasta que entre en contacto on el anillo tórico de la válvula. Roscar correctamente, sin desviaciones. **ATENCIÓN: el cartucho sólo deberá roscarse a la válvula con la fuerza de la mano. Si se rosca dema-siado fuertemente pueden producirse daños en el cartucho.**
- Comprobar que el gas quede bien obturado. El control de fugas sólo esta permitido realizarlo al aire libre y nunca deberá hacerse con una llama. Emplear agua jabonosa, que se aplicará a los puntos de unión y acoplamientos del aparato. En caso de fugas se pro-ducen burbujas en el punto de escape. Si hay motivos para creer que se producen fugas, o si se nota olor de gas, no encender el aparato. Desenroscar el cartucho (botella de gas) y devolver el producto al detallista de Primus.
- Girar las patas (los soportes del recipiente) (6) a su posi-cion correcta.
- Comprobar que el quemador esté bien roscado. La cocina queda entonces lista para uso.

### 5. USO

- Durante su uso el aparato de gas deberá estar siempre sobre una superficie firme.
- Girar el botón de regulación (2) en el sentido opuesto a las agujas del reloj y encender inmediatamente el quemador (4) (con el encendedor piezoeléctrico (5) si es estándar).
- Ajustar la llama girando el botón de regulación (2).
- Este aparato de gas sólo deberá emplearse en posición vertical. No moverlo mientras esté encendido. Puede producirse una llama vacilante antes de que el aparato se caliente, o si se mueve bruscamente.
- Después del uso comprobar que la válvula esté cerrada (girando el botón de regulación hasta el tope en el sentido de las agujas del reloj).
- La distancia a los materiales combustibles debe ser segura. La mínima distancia al techo es de 500 mm y a la pared mínimo 500 mm. **DE LO CONTRARIO** puede producirse un incendio.

### 6. CAMBIO DE CARTUCHO

- Cerrar completamente la válvula. Comprobar que la llama se haya apagado y que no haya fuego encendido en las proximidades. El cartucho de gas deberá reemplazarse al aire libre, sin otras personas en las proximidades. Desenroscar el cartucho de la válvula y, si el anillo tórico que obtura el hornillo estuviera roto o desgastado, cambiarlo. Evitar estropear la rosca colocándo la válvula recto en la rosca del cartucho y enroscar empleando solamente la fuerza de la mano, tal como se ha descrito en el apartado 4.

### 7. MANTENIMIENTO (fig.3)

- Si por algún motivo la presión del gas descendiera o no fuera posible encender el aparato, controlar si hay gas en el cartucho (3). En caso afirmativo, comprobar si la boquilla (9) ha quedado obstruida.

- Limpieza de la boquilla.** Cerrar completamente el botón de regulación (2) y desenroscar el cartucho (3).
- Desenroscar los dos tornillos pequeños (7) situados en el lateral de la cocina y separar con cuidado la sección del quemador (4) del cuerpo de la válvula.
- Desenroscar la boquilla (9) de la válvula con una llave de 6 mm.
- Limpiar la boquilla soplando a través del pequeño agujero del extremo. No utilizar ninguna aguja u objeto similar para limpiarla, puesto que puede dañar el agu-jero, haciendo que el aparato sea de uso peligroso.
- Volver y colocar la boquilla y roscarla convenientemente hasta que el cierre sea hermético. Volver a acoplar el cartucho siguiendo las instrucciones del apartado 4. Para una seguridad adicional controlar la unión con agua jabonosa caliente. La unión no es lo suficiente-mente hermética si se producen burbujas.
- Montar la sección del quemador (4) en el cuerpo de la válvula y afianzar con los dos tornillos pequeños (7)

### 8. CONTROL Y MANTENIMIENTO

- Comprobar siempre que el anillo tórico de junta esté bien colocado y no tenga desperfectos. Esto deberá controlarse cada vez que se monte el aparato de gas. Reemplazar el anillo tórico si está dañado o desgas-tado.
- Pueden adquirirse anillos tóricos nuevos en el estable-cimiento del agente más próximo.

### 9. SERVICIO Y REPARACIONES

- Si se producen fallos que no puedan repararse sigui-endo las presentes instrucciones, el aparato de gas deberá entregarse al detallista.
- No intentar hacer tareas de mantenimiento o reparación que no sean las aquí descritas.
- No hacer nunca modificaciones en el aparato de gas, puesto que entonces su uso podría ser peligroso.

### 10. REPUESTOS Y ACCESORIOS

- Utilizar sólo repuestos y accesorios genuinos de Primus. Obrar con cuidado al montar los repuestos y accesorios, y evitar entrar en contacto con piezas calientes.
- Cartucho de repuesto: En este aparato deberán utilizarse solamente cartuchos Primus con mezcla de propano/butano 2206, 2202, 2207.
- Repuestos

734350	Boquilla
732440	Anillo tórico
(732111	Encendedor piexoeléctrico, 321483)

Como accesorio extra hay patas de apoyo para el cartucho de gas 721171 (para dar mayor estabilidad). Si se tuvieran dificultades en conseguir repuestos o accesorios, ponerse en contacto con el distribuidor en el país, ver: www.primus.se

### PT 3214 PRIMUS Express, Fogão

## MODO DE EMPREGO

**IMPORTANTE:** Leias as instruções atentamente e familia-

rize-se com o produto, antes de ligar o reservatório de gás ao aparelho. Reveja periodicamente as instruções para não se esquecer do funcionamento do aparelho. Guarde as instruções para futura utilização.

**APENAS PARA USO EXTERIOR!**

**NUNCA** cubra o fogão (botija de gás) com guarda-ventos, pedras, ou outros objectos, que possam causar “sobre-aquecimento” e danos no fogão e botija. O sobre-aquecimento da botija de gás, quando provocado desta maneira, é extremamente perigoso.

### 1. INTRODUÇÃO

- Este aparelho deve ser usado exclusivamente com reservatórios de mistura de gás Primus propano/ butano 2206, 2202 e 2207.
- Pod e acarretar perigo tentar ligar outros tipos de reservatórios a este aparelho.
- Consumo de gás: 160 g/h / 2,2 kW butano à pressão de 1 bar. 198 g/h / 8600 BTU/h butano à pressão de 1,45 bar.
- EmboCADura: 0,32 mm, 734350.
- Este aparelho de gás satisfaz os requisitos das normas EN521 / ANSI Z21.72-2000/CSA 11.2-2000.

### 2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA (Fig. 1)

- Verifique se os elementos vedantes (1) do aparelho estão correctamente colocados e em bom estado, antes de ligar o reservatório de gás. O anel em O deve ser montado de forma solta, no corpo da válvula.
- Este aparelho é destinado apenas a uso exterior.
- Coloque o aparelho numa superfície plana.
- Assegure-se de que na proximidade não existem objectos inflamáveis, ver ponto 5.6.
- A mundaça, ou ligação, do reservatório de gás deve ser feita no exterior ou num espaço bem ventilado. Verifique se não está perto de chama e se está longe das outras pessoas.
- Se tiver que verificar a quantidade de gás existente no reservatório, faça-o no exterior. Nunca controle fugas através de chama. Use por ex. água de sabão.
- Não utilize nunca um aparelho com elementos vedan-tes danificados ou gastos, nem com fugas, danificado, ou que funcione mal.
- Nunca deixe sem assistência um aparelho aceso.
- Evite a fervura nas caçarolas até à evaporação total.

### 3. MANUSEAMENTO DO APARELHO

- Tenha o cuidado de não tocar nas partes quentes do aparelho, durante e pouco depois da sua utilização.
- Como guardar: Desaperte o reservatório de gás do aparelho, quando não estiver a ser usado. O reser-vatório deve ser guardado em local seco e seguro, onde não haja fontes de calor.
- Não faça uso abusivo do aparelho, nem o utilize para fins diferentes daqueles para que foi destinado.
- Tenha cuidado ao manusear o aparelho. Não o deixe cair.

### 4. MONTAGEM DO APARELHO DE GÁS (Fig. 2)

- Verifique se o botão regulador (2) está completamente fechado (rodando este até ao máximo, no sentido dos ponteiros do relógio). (Empurre o accionador (5) para baixo e verifique se é disparada uma faísca quando atinje o combustor, premindo o botão de ignição (5) nos casos standard).
- Mantenha o reservatório de gás (3) na vertical quando o ligar à válvula.
- Ajuste a válvula com precisão ao reservatório de gás (ver Fig. 2).
- Enrosque cuidadosamente o reservatório na válvula, até entrar em contacto com o anel-. Tenha o cuidado de ver se não enroscou o reservatório e forma enviada. **ATENÇÃO! reservatório deve ser enroscado, à mão, na válvula. Se apertar com demasiada força pode danificar o reser-vatório.**
- Verifique se o gás ficou totalmente vedado. O controle do gás deve ser feito sempre no exterior. A existência de fugas nunca deverá ser controlada através de chama. Use água de sabão, aplicando-a nas juntas e conexões do aparelho. Se houver fugas formam-se bolas de sabão no local da fuga. Se tiver razões para pensar que existe fuga, ou se cheirar a gás, não acenda o aparelho. Desaperte o reservatório e entre-gue o aparelho ao revendedor da Primus.
- Rode os pés de apoio (grade de apoio dos recipientes) (6) de modo a ficarem em posição correcta.
- Verifique se o combustor está convenientemente apertado. O fogão está agora pronto para ser usado.

## 5. GEBRUIK VAN HET TOESTEL

- Het toestel moet tijdens het gebruik altijd op een stevige ondergrond staan.
- Draai de regelknop tegen de klok in (2) en ontsteek de brander (4) onmiddellijk (met de piezoaansteker (5) als deze standaard is).
- Stel de vlam af met de regelknop (2).
- Het toestel mag alleen rechtopstaand worden gebruikt. Verplaats nooit een brandend toestel. Er kan dan een flakkerende vlam ontstaan voordat het toestel warm genoeg is of als het toestel te abrupt is verplaatst.
- Na gebruik ervoor zorgen dat de klep goed gesloten is (door de regelknop zo ver mogelijk met de klok mee te draaien).
- Zorg voor een veilige afstand tot ontvlambare materialen. De afstand tot een plafond of dak moet minstens 500 mm en tot een wand minstens 500 mm zijn.

### 6. VERVANGEN VAN GASCASSETTE

- Sluit de klep geheel. Zorg ervoor dat de vlam gedoofd is en dat er geen ander open vuur in de buurt is. De gaspatroon buitenshuis vervangen op een plaats waar zich geen andere mensen bevinden. Schroef de patroon van de klep af en vervang de O-ring waarmee het kooktoestel is afgedicht als deze gebarsten of versleten is. Let op dat u de schroefdraad niet scheef trekt, door de klep recht op de schroefdraad van de patroon te plaatsen en alleen met handkracht aan te draaien zoals beschreven onder punt 4.

### 7. ONDERHOUD (fig. 3)

- Als de gasdruk om welke reden danook minder wordt of als het gas niet kan worden ontstoken, controleer dan of er nog gas in de patroon zit. Als dit wel het geval is controleren of het mondstuk (9) niet verstopt is.
- Reinigen van mondstuk.** Sluit de regelknop geheel (2) en schroef de gaspatroon los (3).
- Schroef de twee kleine schroeven (7) aan de zijkant van het gastoestel los en til de brander (4) voorzichtig van de regelklep.
- Schroef het mondstuk (9) van de regelklep met een 6 mm steekleutel.
- Blaas door de kleine opening om het mondstuk schoon te maken. Gebruik geen naald of iets dergelijks voor het reinigen, omdat de opening dan beschadigd kan worden en het gastoestel gevaarlijk in het gebruik kan maken.
- Zet het mondstuk weer op zijn plaats en schroef hem goed vast zodat hij goed is gesloten. Sluit de gaspatroon weer aan aan de hand van de beschrijving onder punt 4. Voor extra zekerheid: controleer de voegen met lauw zeepsop. Als er belletjes ontstaan is de afdichting niet goed genoeg.
- Druk de brander (4) op de regelklep en zet deze vast met de twee kleine schroeven (7).

### 8. INSPECTIES EN ONDERHOUD

- Vergewis u er altijd van dat de O-ring correct geplaatst is en in goede staat verkeert. Controleer dit altijd voordat het gastoestel gemonteerd wordt. Vervang versleten of beschadigde O-ringen.
- Nieuwe O-afdichtingen zijn verkrijgbaar bij uw dichtst-bijzijnde winkelier.

### 9. SERVICE EN REPARATIES

- Als een eventueel defect niet kan worden verholpen met behulp van deze aanwijzingen, dient u het toestel naar uw plaatselijke winkelier te brengen.
- Probeer nooit zelf andere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren dan hier beschreven.
- Breng nooit wijzigingen aan aan het toestel, omdat dit dan gevaarlijk in het gebruik kan worden.

### 10. RESERVEONDERDELEN EN TOEBEHOREN

- Gebruik uitsluitend originele Primus-onderdelen en -toebehoren. Wees voorzichtig bij het monteren van reserveonderdelen en toebehoren en pak geen hete onderdelen vast.
- Wisselcassettes: Gebruik voor dit toestel uitsluitend Primus-gaspatronen 2206, 2202, 2207 met een propaan/butaan-mengsel.
- Reserveonderdelen

734350	Mondstuk
732440	O-ring
(732110)	Piezoaansteker, 321483)

Extra-toebehoren: Voetsteun voor gaspatroon 721171 (voor extra stabiliteit).
- Als u moeite hebt om aan reserveonderdelen of accessoires te komen, stel u dan in verbinding met de distributeur in uw land, zie: www.primus.se

## IT 3214 PRIMUS Express, Fornello

## ISTRUZIONI PER L'USO

### IMPORTANTE: Leggere accuratamente le seguenti

istruzioni prima di montare la cartuccia del gas sull'apparecchio. Consultare periodicamente le istruzioni per essere sempre cert di usare l'apparecchio nel modo migliore e più sicuro. Conservare queste istruzioni per future necessità.

## USARE SOLO ALL'APERTO!

Non tentare **mai** di proteggere il fornello ricoprendolo con teli o pietre, o comunque soffocandolo. Può essere pericolosissimo! La cartuccia di gas, se esposta a calore eccessivo, potrebbe infatti esplodere.

### 1. INTRODUZIONE

- Per questo apparecchio a gas usare solo una cartuc-cia PRIMUS monouso art.no. 2206, 2202 e 2207 con miscela di gas propano/butano.
- L'impiego di altre cartucce di gas può essere perico-losa.
- Consumo di gas: 160 g/h / 2,2 kW butano a 1 bar di pressione. 198 g/h / 8600 BTU/h butano a 1,45 bar di pressione.
- Ugello: 0,32 mm, 734350.
- Questo apparecchio a gas soddisfa le norme EN521/ ANSI Z21.72-2000/CSA 11.2-2000.

### 2. CONSIGLI PER UN USO SICURO (Fig. 1)

- Controllare che le guarnizioni dell'apparecchio (1) siano integre e montate correttamente prima di collegare la cartuccia di gas. L'anello torico deve essereinserito e libero di muoversi nel corpo della valvola.
- Questo apparecchi a gas è destinato al solo uso all'aperto.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
- Controllare che non vi siano oggetti infiammabili nelle vicinanze. Vedi punto 5.6.
- Eseguire il montaggio o la sostituzione della cartuccia all'aperto o in un ambiente ben ventilato. Assicuratevi che non vi siano fiamme aperte o altre persone nelle vicinanze. Il controllo del gas nella cartuccia va effettuato solo all'aperto. Il controllo di eventuali perdite **non va mai** eseguito con fiamme. Usare invece acqua saponata.
- Non usare l'apparecchio se presenta guarnizioni danneggiate o schiacciate, se perde, se è danneg-giato o se funziona male.
- Non abbandonare mai un apparecchio acceso.

### 3. USO DELL'APPARECCHIO A GAS

- Non toccare mai le parti calde dell'apparecchio mentre è acceso o subito dopo averlo spento.
- Custodia:** Svitare la cartuccia del gas dall'apparecchio, quando questo non viene usato. La cartuccia va conservata in luogo fresco e asciutto, dove non ci siano sorgenti di calore.
- Non usare impropriamente l'apparecchio, per usi diversi da quelli a cui è destinato.
- Maneggiare l'apparecchio con cura. Non farlo cadere.

### 4. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO A GAS (Fig. 2)

- Controllare che il rubinetto (2) sia chiuso (giran-dolo completamente in senso orario). (Premere l'interruttore (5) verso il basso e controllare che la scintilla scocchi e arrivi al bruciatore, con l'accendino piezoelettrico (5) se in 'dotazione
- Tenere la cartuccia (3) rivolta verso l'alto al momento di collegarla alla valvola.
- Posizionare la valvola dritta sopra la cartuccia (vedi Fig. 2).
- Avvitare con cura la cartuccia alla valvola fino a toccare la guarnizione della valvola stessa. Curare che l'avvitatura per la connessione alla cartuccia o alla bombola sia ben effettuata. **N.B! Per avvitare la cartuccia all'apparecchio usare solo le mani. Se viene serrata troppo, la cartuccia può danneggiarsi.**
- Controllare la tenuta contro la cartuccia. Il control-lo va effettuato solo all'aperto. Il controllo di eventuali perdite **non va mai** eseguito con fiamme. Usare invece acqua saponata, applicata intorno alle connessioni e ai raccordi. In caso di sospettate perdite o se si sente odore di gas, non accendere l'apparecchio. Svitare la cartuccia e riconsegnare l'apparecchio al vostro rivenditore Primus.
- Girare i supporti (6) per le pentole nella posizione

- giusta.
- Controllare che il bruciatore sia avvitato corretta-mente. Il fornello pronto all'uso.

### 5. USO DELL'APPARECCHIO A GAS

- L'apparecchio deve essere appoggiato su una super-ficie solida e piana.
- Girare il rubinetto (2) in senso antiorario e accendere subito il bruciatore (4) (con l'accendino piezoelettrico (5) se in dotazione).
- Regolare la fiamma agendo sul rubinetto (2).
- L'apparecchio va usato solo in posizione verticale. Non spostare mai un apparecchio acceso. Prima che l'apparecchio sia caldo o se viene spostato troppo energicamente la fiamma può risultare instabile.
- Dopo l'uso chiudere bene il rubinetto (girandolo completamente in senso orario).
- Osservare le distanze di sicurezza dai materiali infiammabili. Distanza dal soffitto almeno 500 mm e dalle pareti almeno 500 mm. **ALTRIMENTI** sussiste il pericolo di incendio.

### 6. SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL GAS

- Chiudere la valvola completamente. Controllare che la fiamma sia spenta completamente e che non ci siano altre fiamme aperte nelle vicinanze. La cartuc-cia va sostituita all'aperto dove non ci sono altre per-sone. Svitare la cartuccia dalla valvola e sostituire la guarnizione che tiene contro il fornello, se schiacciata o lesionata. Avvitare correttamente posi zionando la valvola dritta sopra la filettatura della cartuccia e avvitandola con la mano, secondo quanto descritto al punto 4.

### 7. MANUTENZIONE (fig. 3)

- Se la pressione del gas diminuisce o se il gas non si accende, controllare che vi sia gas nella cartuccia (3). In caso affermativo, controllare che l'ugello (9) non sia ostruito.
- Pulizia dell'ugello.** Chiudere completamente il rubinetto (2) e svitare la cartuccia (3).
- Togliere le due viti (7) ai lati del fornello e rimuovere il bruciatore (4) sollevandolo con attenzione dal corpo della valvola.
- Svitare l'ugello (9) dalla valvola con una chiave di 6 mm.
- Soffiare attraverso il foro, per pulire l'ugello. Non usare aghi o simili per pulire l'ugello, per evitare di danneggiare il foro e quindi rendere pericoloso l'uso dell'apparecchio.
- Rimontare l'ugello e avvitare completamente. Rimontare la cartuccia secondo quanto al punto 4. Per una maggior sicurezza controllare la tenuta con acqua calda saponata. Se si formano bollicine, la tenuta è insoddisfaciente.
- Rimontare il bruciatore (4) sul corpo della valvola e fissarlo con le due viti (7).

### 8. CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Ogni volta che si monta la bombola controllare e sostituire la guarnizione che tiene contro il fornello, se schiacciata o lesionata.
- Le guarnizioni sono in vendita presso il rivenditore più vicino.

### 9. ASSISTENZA E RIPARAZIONI

- In caso di guasto non risolvibile con le presenti istruzioni, consegnare l'apparecchio a gas al vostro rivenditore di fiducia.
- Non effettuare interventi diversi da quanto descritto.
- Non apportare modifiche all'apparecchio, il cui uso potrebbe diventare pericoloso.

### 10. RICAMBI E ACCESSORI

- Usare solo ricambi e accessori originali Primus. Procedere al montaggio di ricambi e accessori con la massima cura e non toccare parti calde.
- Cartuccia di ricambio: Per questo apparecchio usare solo cartucce originali Primus con miscela propano/ butano 2206, 2202, 2207.
- Ricambi

734350	Ugello
732440	Anello torico
(732110)	Accendino piezoelettrico, 321483)

Quale accessorio supplementare è disponibile un supporto per la cartuccia 721171 (per una maggiore stabilità)
- In caso di problemi nel reperire i ricambi o gli acces-sori, contattare il distributore nel vostro paese, vedere al sito Internet: www.primus.se

## DE 3214 PRIMUS Express, Kocher

## GEBRAUCHSANLEITUNG

**WICHTIG:** Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es an die Gaskartusche anschließen. Lesen Sie die Anleitung regelmäßig erneut durch, um wichtige Punkte nicht zu vergessen. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie sie im Bedarfsfall schnell wieder zur Hand haben.

**NUR IM FREIEN VERWENDEN!**

**NIEMALS** den Kocher (die Gaskartusche) mit Windschutzble-chen, Steinen oder dergleichen abdecken, da es sonst zu Überhitzung und Schäden am Kocher und an der Gaskartusche kommen kann. Ein derartiges Überhitzen einer Gaskartusche ist sehr gefährlich.

### 1. EINFÜHRUNG

- Dieses Gerät ist für die ausschließliche Verwendung mit Primus Propan/Butan Mix Kartuschen 2206, 2202 und 2207.
- Der Versuch, andere Gaskartuschen anzuschließen, kann Gefahr bedeuten.
- Gasverbrauch: 160 g/h / 2,2 kW Butan bei 1 bar Druck.198 g/h / 8600 BTU/h Butan bei 1,45 bar Druck.
- Düsengröße: 0,32 mm, 734350.
- Dieses Gasgerät erfüllt die Anforderungen von EN521/ ANSI Z21.72-2000/CSA 11.2-2000.

#### 2. SICHERHEITSHINWEISE (Abb. 1)

- Überzeugen Sie sich vor Anschluss der Gaskartusche davon, dass die Dichtungen(1) des Gerätes vorhanden und in gutem Zustand sind. Der O-Ring muß lose im Ventilge-häuse angebracht werden.
- Das Gerät sollte ausschließlich im Freien verwendet werden.
- Das Gerät muß auf einer ebenen Standfläche betrieben werden.
- Stellen Sie sicher, daß sich keine entflammbaren Materia-lien in der Nähe des Gasgeräts befinden. Siehe Abschnitt 5.6.
- Wechseln bzw. montieren Sie die Gaskartusche stets an einem sicheren Ort im Freien, absaits von Zündquellen wie offenes Feuer, Zündflammen, Elektroöfen, und achten Sie dabei darauf, daß sich keine anderen Personen in der Nähe befinden.
- Wenn Sie die Gasdichtigkeit des Gerätes überprüfen müssen, tun Sie dies grundsätzlich im Freien. Suchen Sie niemals mit einer Flamme nach Leckstellen. Sie können dazu beispielsweise Seifenwasser verwenden.
- Verwenden Sie niemals ein Gerät mit beschädigten oder verschlissenen Dichtungen oder ein Gerät, das undicht oder beschädigt ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, daß Pfannen nicht trockenkochen.

#### 3. HANDHABUNG DES GERÄTES

- Achten Sie darauf, daß Sie keine heißen Teile des Gerätes während des Gebrauchs oder danach berühren.
- Lagerung: Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, sollte stets die Kartusche abgeschraubt sein. Die Lagerung sollte an einem sicheren, trockenen und vor Wärme geschützten Platz erfolgen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals zu Zwecken, für die es nicht vorgesehen ist.
- Behandeln Sie das Gerät schonend, lassen Sie es nicht fallen.

#### 4. VORBEREITUNG DES GERÄTES ZUM GEBRAUCH (Abb. 2)

- Achten Sie darauf, daß der Regelknopf (2) zuge dreht (bis zum Anschlag im Uhrzeiger gedreht) ist. (Drücken Sie den Hebel (5) nach unten, und kontrollieren Sie, ob Funken gebildet werden und zum Brenner gelangen, mit dem PiezoZünder (5), falls Standardausführung).
- Achten Sie darauf, dass die Gasflasche (3) aufrecht steht, wenn Sie das Gasgerät anschließen.
- Setzen Sie das Ventil gerade auf die Kartusche (wie in Abb. 2 gezeigt).
- Schrauben Sie die Kartusche vorsichtig in das Ventil, bis sie den O-Ring des Ventils berührt. Achten Sie darauf, daß Sie die Kartusche nicht schief anschrauben. **Schrauben Sie sie nur handfest ein. Bei zu festem Anziehen kann das Ventil der Kartusche beschädigt werden.**
- Überzeugen Sie sich davon, daß keine undichten Stellen vorhanden sind, an denen Gas austreten könnte. Wenn Sie die Gasdichtigkeit des Gerätes überprüfen müssen, tun Sie dies grundsätzlich im Freien. Suchen Sie niemals mit einer Flamme nach Leckstellen. Verwenden Sie dazu nur warmes Seifenwasser, das Sie auf die Verbindungsstel-len des Gerätes geben. Etwaige Lecks sind dabei durch Blasenbildung um den Leckbereich zu erkennen. Wenn Sie Zweifel an der Dichtigkeit haben oder Gas hören oder riechen, sollten Sie auf keinen Fall das Gerät benutzen. Schrauben Sie in diesem Fall die Kartusche ab, und wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Drehen Sie die Beine (Topstützen) (6) in ihre korrekte Position.
- Überzeugen Sie sich davon, daß der Brenner fest eing-eschraubt ist. Der Kocher ist nun einsatzbereit.

## 5. BETRIEB DES GERÄTS

- Während des Betriebes sollte das Gerät stets auf einer festen, ebenen Fläche stehen.
- Drehen Sie den Regelknopf (2) im Gegenuhrzeigersinn, und zünden Sie den Brenner (4) sofort an (mit dem PiezoZünder (5), falls Standardausführung).
- Regulieren Sie die Größe der Flamme mit dem Regelknopf (2).
- Betreiben Sie das Gerät nach dem Anzünden in aufrechter Stellung, und bewegen Sie das Gerät nicht umher. Wenn das Gerät sich noch nicht voll aufgewärmt hat oder heftig bewegt wird, kann es zum Auflodern der Flamme kommen.
- Achten Sie darauf, daß das Ventil nach dem Gebrauch vollständig geschlossen wird (Regelknopf bis zum Anschlag nach rechts drehen).
- Es ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu brenn-barem Material einzuhalten. Mindestabstand zur Decke 500 mm, zur Wand 500 mm. Bei Nichteinhaltung dieser Abstände besteht Feuergefahr.

### 6. AUSTAUSCH DER KARTUSCHE

- Schließen Sie das Ventil vollständig. Überzeugen Sie sich davon, daß die Flamme erloschen ist und daß sich keine sonstige Flamme in der Nähe befindet. Gehen Sie mit dem Gerät ins Freie, und achten Sie darauf, daß sich keine andere Person in der Nähe befindet. Drehen Sie die Kartusche vom Ventil ab, und tauschen Sie den Dichtring des Geräts aus, falls dieser Risse auf weist oder verschlis-sen ist. Setzen Sie das Ventil gerade auf das Gewinde der Kartusche, damit ein schiefes Anschrauben vermieden wird. Schrauben Sie sie, wie in Abschnitt 4 beschrieben, nur handfest an.

### 7. WARTUNG (Abb. 3)

- Wenn der Gasdruck abfällt oder das Gas sich nicht entzündet, kontrollieren Sie, ob noch Gas in der Kartusche (3) vorhanden ist. Falls ja, ist eventuell die Düse (9) ver-stopt.
- Reinigung der Düse**
- Drehen Sie den Regelknopf (2) vollständig zu, und schrau-ben Sie die Kartusche (3) ab.
- Schrauben Sie die beiden kleinen Schrauben (7) an der Seite des Kochers ab, und nehmen Sie den Brenner (4) vorsichtig aus dem Ventilgehäuse.
- Schrauben Sie die Düse (9) mit einem 6mm-Schrau-benschlüssel.
- Reinigen Sie die Düse, indem Sie durch das kleine Loch auf der Vorderseite blasen.Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, wie beispielsweise Nadeln, um Verstop-fungen des Strahlinipfels zu beseitigen, da sonst die Öffnung beschädigt werden kann, so dass die Betriebs-sicherheit des Gerätes beeinträchtigt wird.
- Schrauben die Düse wieder an, und schrauben Sie sie gut fest, damit die Gasdichtheit gewährheist ist. Bringen Sie die Kartusche wie in Abschnitt 4 beschrieben wieder an. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sollten Sie die Verbindung mit warmem Seifenwasser kontrollieren. Wenn Blasen austreten, ist die Verbindung nicht dicht, d.h., die Düse muß fester angezogen werden.
- Setzen Sie den Brenner (4) in das Ventilgehäuse ein, und schrauben Sie ihn mit den beiden kleinen Schrauben (7) fest.

#### 8. ROUTINEMÄSSIGE SERVICE- UND WARTUNGS-MASSNAHMEN

- Achten Sie darauf, daß der Dichtring stets vorhanden und in gutem Zustand ist. Kontrollieren Sie ihn jedesmal, wenn Sie das Gerät zusam-menbauen. Falls der Dichtring beschädigt oder verschlis-sen ist, muß er ausgetauscht werden.
- Neue Dichtringe erhalten Sie bei Ihrem Händler.

### 9. KUNDENDIENST UND REPARATUREN

- Wenn Sie einen Fehler nicht mit den oben genannten Maßnahmen abstellen können, bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler.
- Versuchen Sie niemals, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät durchzuführen, die nicht in der vorliegenden Anleitung beschrieben sind.
- Nehmen Sie grundsätzlich keine Änderungen an dem Gerät vor. Dadurch kann die Sicherheit des Gerätes beein-trächtigt werden.
- ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR**
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und -Zubehör von Primus. Seien Sie beim Anbringen von Ersatzteilen und Zubehör vorsichtig. Berühren Sie keine heißen Teile.
- Austauschkartuschen: Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich 2206, 2202, 2207 Original-Propan-Butan-Mix-Kartuschen von Primus.
- Ersatzteile

734350	Düse
732440	O-Ring
(732110)	Piezo Zünder, 321483)

Kartuschenhalterung 721171 (für zusätzliche Stabilität), als Zusatzausstattung erhältlich.
- Wenn Sie Probleme haben, Ersatzteile oder Zubehör zu bekommen, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Händler in Ihrem Land. Die Händler-Adressen finden Sie im Internet unter www.primus.se

## SE 3214 PRIMUS Express, Kök

### BRUKSANVISNING

**VIKTIGT:** Läs noga igenom denna bruksanvisning innan gasapparaten ansluts till gasbehållaren, och studera därefter bruksanvisningen regelbundet för att hålla kunnskapen vid liv beträffande gasappa-ratens funktion. Behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

### ENDAST FÖR UTMOMHUSBRUK!

Täck **ALDRIG** köket med vindskydd, stelar eller liknade som kan förorsaka överhettning och skador på köket och gasbehållaren. Överhettning av gasbehållare på detta sätt är livsfarligt.

### 1. INLEDNING

- Denna gasapparat är avsedd endast för Primus gasbehållare 2206, 2202 och 2207 med propan/ butan gasblandning.
- Det kan vara riskfyllt att försöka ansluta denna gasapparat till andra sorters gasbehållare.
- Gasförbrukning: 160 g/h / 2,2 kW butan vid 1 bars tryck.198 g/h / 8600 Btu/h butan vid 1,45 bars tryck.
- Munstycke: 0,32 mm, 734350.
- Denna gasapparat uppfyller kraven enligt EN521/ ANSI Z21.72-2000/CSA 11.2-2000.

### 2. RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING (Fig.1)

- Se till att gasapparatens tätningar (1) är korrekt placerade och i gott skick innan gasbehållaren ansluts. O-ringen skall vara löst fastsatt i ventilhu-set.
- Denna gasapparat är avsedd endast för utomhus-bruk.
- Placera gasapparaten på en plan yta.
- Se till att inget brännbart föremål finns i närheten.
- Vid byte eller anslutning av gasbehållaren ska detta ske utomhus. Se till att ingen öppen eld finns i närheten, ej heller andra människor.
- Kontroll av gasen i behållaren får endast ske utom-hus. Kontroll av läckage får **aldrig** ske med öppen låga. Använd i stället tvålvatten.
- Använd aldrig en gasapparat med skadade eller utnötta tätningar, ej heller en läckande, skadad eller dåligt fungerande gasapparat.
- Använd aldrig en tänd gasapparat utom synhåll.
- Se till att kastruller ej kokar torrt.

### 3. HANTERING AV GASAPPARATEN

- Vidrör ej de upphettade delarna av gasapparaten under eller strax efter användandet.
- Förvaring: Skruva av gasbehållaren från gasap-paraten då den ej används. Gasbehållaren ska förvaras på en torr säker plats, där det ej finns några värmekällor i närheten.
- Missbruka ej gasapparaten eller använd den för andra ändamål än de den är avsedd för.
- Handskas varsamt med gasapparaten. Tappa den ej.

### 4. MONTERING AV GASAPPARATEN (Fig.2)

- Se till att reglerratten (2) är helt stängd (genom att vrida maximalt medurs). (Tryck tändknappen (5) nedåt och kontrollera att en gnista tänds och når brännaren, med piezotändaren (5) om denna är standard).
- Håll gasbehållaren (3) i upprätt läge när den ska anslutas till ventilen.
- Placera ventilen rakt på gasbehållaren (se fig.2)
- Skruva försiktigt gasbehållaren in i ventilen till dess den vidrör ventilens O-ring. Se till ingen snedgång-ning sker vid anslutningen till gasbehållaren (gasflaskan). **OBSt Gasbehållaren får endast skrivas på ventilen med handkraft. Vid för hård åtskruvning kan skador uppstå på gasbehållaren.**
- Se till att fullständig tätning för gasen uppnåts. Kontroll av gas får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd tvålvatten som appliceras vid gasapparatens sam-manfogningar och anslutningar. Vid läckage upp-står bubbler runt det läckande området. Om det finns anledning att tro att läckage föreligger eller om det luktar gas, tänd ej gasapparaten. Skruva av gasbehållaren och återlämna gasapparaten till din Primus återförsäljare.
- Rotera benen (kärstöden) (6) i sin rätta position
- Se till att brännaren är ordentligt iskruvad. Köket är

nu klart for anvndning.

#### 5. ANVNDNING AV GASAPPARATEN

- Gasapparaten ska alltid st p en stadig yta nr den anvnds.
- Vrid reglerratten moturs (2) og tnd brnnaren (4) omedelbart (med piezotndaren (5) om denna r standard).
- Justera lgan genom att vrida reglerratten (2).
- Gasapparaten fr endast anvndas i upp rtt lge. Flytta aldrig en tnd gasapparat. En fladdrande lga kan uppst innan gasapparaten blivit varm eller om den flyttats alltfr hftigt.
- Efter anvndandet se till att ventilen r stngd (genom att vrida reglerratten maximalt medurs).
- Avstnd till brnnbara material mste skerstllas. Avstndet till brnnbara material mste vara minst 500 mm frn sidan och 500 mm till tak. Fr att undvika brandfara mste dessa minimiavstnd fljtas.

#### 6. BYTE AV GASBEHLLARE

- Stng ventilen helt. Se till att lgan r slckt och att ingen annan ppen eld finns i nrheten. Gasbehllaren ska bytas utomhus dr inga mnniskor befinner sig. Skruva av behllaren frn ventilen och byt ut O-ringen, som ttar kket, om denna r sprucken eller utntt. Undvik snedgngning genom att placera ventilen rakt p gasbehllarens gnga och skruva i den endast med handkraft, ssom beskrivts under punkt 4.

#### 7. UNDERHLL

- Om gastrycket av ngon anledning gr ned eller det ej gr att tnda gasen, kontrollera att det finns gas i behllaren (3). Om s r fallet, se efter om munstycket (9) har tppts till.
**Rengring av munstycket**
- Stng reglerratten helt (2) och skruva av gasbehllaren (3).
- Skruva upp de tv sm skruvarna (7) p sidan av kket och lyft upp brnnardelen (4) frsiktigt.
- Skruva av munstycket (9) med en 6 mm u-nyckel.
- Bls genom det lilla hlet lngst ut fr att gra rent munstycket. Anvnd ej ngon nl eller liknande fr att rengra munstycket, eftersom den kan skada hlet och gra gasapparaten farlig att anvnda.
- Stt i munstycket igen och skruva i det ordentligt s att tillslutningen blir tt. Anslut ter gasbehllaren genom att flja beskrivningen under punkt 4. Fr extra skerhet kontrollera sammanfogningen med tvlvatten. Sammanfogningen r ej tillrckligt tt om bubbler uppstr.
- Placera brnnardelen p ventilhuset och skra med de tv sm skruvarna (7).

#### 8. KONTROLL OCH UNDERHLL

- Se alltid till att ttningen, O-ringen r rtt placerad och i gott skick. Detta br kontrolleras varje gng som gasapparaten monteras. Byt ut O-ringen om den r skadad eller utntt.
- Nya O-ringar till ttningen finns att kpa hos din nrmaste Primus terfrsljare.

#### 9. SERVICE OCH REPARATION

- Om eventuella fel ej gr att rtta till genom att flja dessa instruktioner ska gasapparaten terlmnas till din nrmaste Primus terfrsljare.
- Frsk aldrig gra annat underhlls- eller reparationsarbete n vad som hr freskrivts.
- Gr aldrig ngra ndringar p gasapparaten, eftersom den d kan bli farlig att anvnda.

#### 10. RESERVEDELAR OCH TILLBEHR

- Anvnd endast Primus original reservedelar och tillbehr. Var frsiktig vid montering av reservedelar och tillbehr och undvik att ta i upphettade delar.
- Utbytesbehllare: Anvnd endast Primus 2206, 2202 eller 2207 gasbehllare med propan/butan gasblandning till denna gasapparat.
- Reservedelar

734350	Munstycke
732440	O-ring
(732110	Piezotndare, 321483)

Som extra tillbehr finns fotstd 721171 fr gasbehllaren (fr extra stadga).
- Om svrigheter uppstr att f tag p reservedelar eller tillbehr kontakta distributren i ditt land eller besk www.primus.se

## FI

**3214 PRIMUS** Express, Keitin

## KYTTOHJE

**TRKE:** Lue tm kyttohje huolellisesti ennen kaasulaitteen liittmist kaasusilin, ja tutustu kyttohjeeseen aika ajoin pitksesi kaasulaitteen toimintaa koskevat tiedot muistissa. Silyt tm kyttohje mahdollista tulevaa kytt varten.

#### VAIN ULKOKYTTN!

**L KOSKAAN** peit keitint tuulusuojalla, kivill tai vastaavalla, joka voi aiheuttaa keittimen ja kaasusilin ylikuumenemisen ja vahingoittumisen. Kaasusilin ylikuumeneminen tll tavalla on hengenvaarallista.

#### 1. JOHDANTO

- Tm kaasulaite on tarkoitettu vain Primus-kaasusilille 2206, 2202 ja 2207 propaani/butaani-kaasuseoksella.
- Tmn kaasulaitteen liittminen toisenlaisiin kaasusiliihin voi olla vaarallista.
- Kaasunkulutus: 160 g/h / 2,2 kW butaania paineella 1 bar. 198 g/h / 8600 BTU/h butaania paineella 1,45 bar.
- Suuttimen koko: 0,32 mm, 734350.
- Tm kaasukoje tytt EN521:n ja ANSI Z21.72-2000/CSA 11.2-2000:n mukaiset vaatimukset.

#### 2. KYTTTURVALLISUUTTA PARANTAVIA NEUVOJA (Kuva 1)

- Varmista, ett kaasulaitteen tiivisteet (1) ovat paikallaan ja hyvss kunnossa ennen kaasusilin liittmist. O-renkaan on oltava ventiliin rungossa ei liian tiukasti.
- Tm kaasulaite on tarkoitettu ainoastaan ulkokyttn.
- Aseta kaasulaite tasaiselle pinnalle.
- Varmistaudu, ettei lhell ole palavaa materiaalia, ks. kohta 5.6.
- Kaasusilin vaihto tai liittminen kannattaa tehd ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa. Varmistaudu, ettei lhettyvill ole avotulta.
- Siliss olevan kaasun tarkistus on tehtv ulkotiloissa. Vuodon tarkistamiseen ei koskaan saa kytt avotulta. Kyt sen sijaan saippuavett. l koskaan kyt kaasulaitetta, jonka tiivisteet ovat vaurioituneet tai kuluneet, l myskn vuotavaa, vaurioitunutta tai huonosti toimivaa kaasulaitetta.
- Sytytetty kaasulaitetta ei koskaan saa jtt valvomatta.
- l anna kattiloiden kiehua kuiviin.

#### 3. KAASULAITTEEN KSITTELY

- l kosketa kaasulaitteen kuumia osia kytn aikana tai vlittmsti kytn jlkeen.
- Silytys: Kierr kaasusili irti kaasulaitteesta, kun laitetta ei kytet. Kaasusilin on silytettv kuivassa ja turvallisessa paikassa, jonka lheisytydess ei ole lmplhteit.
- l kyt kaasulaitetta vrn tai asiaan kuulumatomaan tarkoitukseen.
- Ksittele kaasulaitetta varoen. l pudota sit.

#### 4. KAASULAITTEEN ASENNUS (Kuva 2)

- Varmista, ett sthana (2) on kokonaan suljettu (kiertmll riasantoon mytpivn). (Tarkista painamalla nappia (5), ett poltin saa kipinn ja liekki syttyy, pietsosytytimell (5), jos se sisilty vakiona).
- Pid kaasusili (3) pystyasennossa liittesssi sit ventiliiniin.
- Aseta venttiili suoraan kaasusilin (ks. Kuva 2).
- Kierr kaasusili (kaasupullo) varovasti kiinni venttiiliin kunnes se koskettaa venttiilin O-rengasta. Tarkista, ett kiertee ovat kohdallaan kaasusilin liitnss. **HUOM!** Kaasusili on **kierrettv venttiiliin vain ksivoimin. Liian kova kiristminen voi vaurioittaa kaasusilit.**
- Varmista, ett kaasuliitnt on tiivis. Kaasun tarkistus on tehtv vain ulkona. Vuotoa ei koskaan saa tarkistaa avotulella. Kyt saippuavett, jota levitt kaasulaitteen sauma- ja liitntkohtiin. Jos kaasua vuotaa, vuotavan alueen kohdalle muodostuu kuplia. Jos on syyt epill vuotoa tai ilmassa on kaasun hajua, l sytyt kaasulaitetta. Irrota kaasusili ja palauta kaasulaite Primus-jlleenmyyjlle.
- Knn jalat (astiantuet) (6) oikeaan asentoonsa.
- Varmista, ett poltin on kunnolla kierretty paikalleen. Nyt keitin on valmis kyttn.

#### 5. KAASULAITTEEN KYTT

- Kaasulaitteen on kytn aikana aina oltava tukevalla alustalla.
- Knn stnuppia vastapivn (2) ja sytyt poltin (4) vlittmsti (pietsosytytimell (5), jos se sisilty vakiona).
- Sd liekki sopivaksi kntmll stnuppia (2).
- Kaasulaitetta saa kytt vain pystyasennossa. l koskaan siir sytytetyt kaasulaitetta. Liekki voi lepattaa ennen kuin kaasulaite on lmmennyt tai jos laitetta siirretn yhtkki.
- Varmistaudu kytn jlkeen, ett venttiili on kiinni (kntmll sttpyr riasantoon mytpivn).
- Etisyyden palavaan materiaaliin tulee olla riittv. Etisyyden kattoon on oltava vhintn 500 mm ja seinn vhintn 500 mm. MIKLI NIN EI OLE, voi seurauksena olla tulipalo!

#### 6. KAASUSILIN VAIHTO

- Sulje venttiili kokonaan. Varmista, ett liekki on sammunut ja ettei lhettyvill ole avotulta. Kaasusili on vaihdettava ulkona ja etll muista ihmisist. Kierr sili irti venttiilist ja vaihda keittimen tiivisteen oleva O-rengas, jos siin on halkeamia tai se on kulunut. Vlt vinoon kiertmist asettamalla venttiili suoraan kaasusilin kierteeseen ja kierr kiinni pelkin ksivoimin, kuten kohdassa 4 on kuvattu.

#### 7. HOITO (kuva 3)

- Jos kaasun paine jostakin syyst laskee tai kaasua ei syty, tarkista, onko siliss (3) kaasua. Jos kaasua on, tarkista, ettei suukappale 9) ole tukossa.
**Suukappaleen puhdistus**
- Kierr sttpyr (2) kokonaan kiinni ja kierr kaasusili (3) irti.
- Irrota kaksi pient ruuvia (7) keittimen sivuilta ja nosta poltinosa (4) varovasti irti rungosta.
- Kierr suukappale (9) irti venttiilist 6 mm:n kiintoavaimella.
- Puhdista suukappale puhaltamalla pdyss olevaan pieneen reikn. l kyt neulaa tai vastaava suukappaleen puhdistamiseen, koska reik voi vaurioitua ja tehd kaasulaitteesta vaarallisen.
- Pane suukappale takaisin paikalleen ja kierr kunnolla, jotta liitnt olisi tiivis. Liit kaasusili laitteeseen noudattamalla kohdassa 4 annetuja ohjeita. Turvallisuuden takaamiseksi liitos kannattaa saippuaveden avulla. Liitos ei ole riittvn tiivis, jos saippuakuplia syntyy.
- Paina poltinosa (4) runkoon ja kiinnit se kahdella pienell ruuvilla (7).

#### 8. VALVONTA JA KUNNOSSAPITO

- Tarkista aina, ett tiivisteen toimiva O-rengas on paikallaan ja hyvss kunnossa. Tm on tarkistettava aina kaasulaitteen liittmisen yhteydess. Vaihda vaurioitunut tai kulunut O-rengas uuteen.
- Uusia O-renkaita tiivisteeksi on saatavilla lhimmlt jlleenmyyjilt.

#### 9. HUOLTO JA KORJAUS

- Mikli ilmennytty vikaa ei voi korjata niden ohjeiden pohjalta, on kaasulaite palautettava paikalliselle jlleenmyyjlle.
- l koskaan tee ohjeista poikkeavia hoito- tai korjaustt.
- l tee muutoksia kaasulaitteeseen, sill sen kytt voi sen jlkeen olla vaarallista.

#### 10. VARAOSAT JA TARVIKKEET

- Kyt vain aluperisii Primus-varaosia ja tarvikeita. Noudata varovaisuutta asentaessasi varaosia ja tarvikkeit ja vlt koskettamasta kuumiin osiin.
- Vaihotosili: Kyt tss kaasulaitteessa ainoastaan Primus-kaasusilit 2206, 2202, 2207 propaani/butaani-kaasuseoksella.
- Varaosat

734350	Suukappale
732440	O-rengas
(732110	Pietsosytytin), 321483)

Listarvikkeena on saatavilla Kaasusilin jalkatuki 721171 (antamaan listukea).
- Jos varaosien tai tarvikkeiden saannissa on vaikeuksia, ota yhteys maahantuojaan, ks.: www.primus.se

## NO

**3214 PRIMUS** Express, Kokeapparat

## BRUKSANVISNING

**VIKTIG:** Les nye gjennom bruksanvisningen fr gassapparatet tilkoples gassbeholderen, og studei deretter bruksanvisningen regelmessig for  friske opp kunnskapen om hvordan gassapparatet fungerer. Ta vare p bruksanvisningen til senere bruk.

**KUN TIL UTENDRS BRUK!**
Kokeapparatet m **ALDRI** tildekkes med vindskjerm, steiner eller lignende som kan forrsake overoppheting og skader p apparatet og gassbeholderen. Overoppheting av gassbeholderen p denne mten er livsfarlig.

#### 1. INNLEDNING

- Dette gassapparatet er bare beregnet p Primus gassbeholder 2206, 2202 og 2207 med propan/butan-gassblanding.
- Tilkobling til andre typer gassbeholdere kan med-fr risiko.
- Gassforbruk: 160 g/t / 2,2 kW butan ved trykk p 1 bar. 198 g/t / 8600 BTU/h ved trykk p 1,45 bar.
- Munnstykke: 0,32 mm, 734350.
- Dette gassapparatet oppfyller kravene i henhold til EN521/ ANSI Z21.72-2000/CSA 11.2-2000.

#### 2. RD FOR SIKKER BRUK (Fig 1)

- Kontroller at gassapparatets tetninger (1) er korrekt plassert og i god stand fr gassbeholderen tilkoples. O-ringen skal skal sitte lst i ventilhuset.
- Dette gassapparatet er bare beregnet for utendrs bruk.
- Plasser gassapparatet p en plan flate.
- Kontroller at det ikke finnes brannfarlige materialer i nrheten av gassappartet, se punkt 5.6.
- Skifting eller tilkopling av gassbeholder skal helst skje utendrs eller p et sted med god ventilasjon. Pse at det ikke er pen ild eller andre mennesker i nrheten.
- Kontroll av gassen i beholderen m bare skje utendrs. Kontroll av lekkasje m aldri skje med pen ild. Bruk i stedet spevann.
- Bruk aldri et gassapparat med skadde eller slitte pakninger, eller et gassapparat som lekker, er skadet eller fungerer drlig.
- La aldri et tent gassapparat st utenfor synsvidde.
- Pse at kasseroller ikke koker tørre.

#### 3. HNTERING AV GASSAPPARATET

- Beror ikke de oppvarmede delene av gassapparatet under eller like etter bruk.
- Oppbevaring: Skru av gassbeholderen fra gassapparatet nr det ikke er i bruk. Gassbeholderen skal oppbevares p et tørt, sikkert sted uten varmekilder i nrheten.
- Gassapparatet m ikke misbrukes eller brukes til andre forml enn det er beregnet for.
- Hndter gassapparatet forsiktig. Det m ikke slippes ned.

#### 4. MONTERING AV GASSAPPARATET (Fig. 2)

- Srg for at reguleringsbryteren (2) er skrudd helt igjen (ved  vri maksimalt med urviseren). (Trykk ned knappen (5) og kontroller at det sls gnister mot brenneren med piezo-tenneren (5) hvis dette er standard).
- Hold gassbeholderen (3) rett opp nr den skal tilkoples ventilen.
- Plasser ventilen rett p gassbeholderen (se fig. 2).
- Skru gassbeholderen (gassflasken) forsiktig inn i ventilen til den berrer ventilens O-ring. Gassbeholderen m ikke skruses skjevt p nr den tilkoples. **OB!** **Gassbeholderen m bare skrues p ventilen med hndkraft. Hvis den skruses for hardt til, kan det oppst skader p gassbeholderen.**
- Kontroller at det er oppndd fullstendig tetning for gassen. Kontroll av gass m bare skje utendrs. Lekkasjekontroll m aldri skje med pen ild. Bruk spevann som pfres ved gassapparatets sammenfyninger og tilkoplinger. Ved lekkasje oppstr det bobler rundt omrdet der det er lekkasje. Hvis det er grunn til  tro at det foreligger en lekkasje eller hvis det lukter gass, skal gassapparatet ikke tennes. Skru av gassbeholderen og lever gassapparatet inn til din Primus-forhandler.
- Drei bona (kasserollestottene) (6) til riktig stilling.
- Srg for at brenneren er skrudd godt fast. Apparatet er n klart til bruk.

#### 5. BRUK AV GASSAPPARATET

- Gassapparatet m alltid st p en stadig flate nr det brukes.
- Vri reguleringsrattet (2) mot klokken og tenn brenneren (4) umiddelbart (med piezo-tenneren (5) hvis dette er standard).
- Juster flammen ved  vri p reguleringsrattet (2).
- Gassapparatet m bare brukes i oppreist stilling, og m aldri flyttes mens det er tent. Det kan oppst en oppflamming fr gassapparatet er blitt varmt eller hvis det flyttes for uvrent.
- Etter bruk m det kontrolleres at ventilen er stengt (ved  vri reguleringsrattet maksimalt med klokken).
- Avstand til brennbar materiale er absolutt nødvendig. Avstand til tak skal vre minst 500 mm og til vegg minst 500 mm. **HVIS IKKE** kan det oppst brann!

#### 6. SKIFTING AV GASSBEHOLDER

- Steng ventilen helt. Pse at flammen er slakket og at det ikke er pen ild i nrheten. Gassbeholderen m skiftes utendrs uten at andre personer oppholder seg i nrheten. Skru beholderen av ventilen og skift O-ringen som tetter kokeapparatet hvis denne er sprukket eller slitt. Unng skjev iskruing ved  plassere ventilen rett p gassbeholderens gjenger og skru den i bare med hndkraft som beskrevet under punkt 4.

#### 7. VEDLIKEHOLD (fig. 3)

- Hvis gasstrykket faller eller det ikke er mulig  antenne gassen, m du kontrollere at det er gass i beholderen (3). Hvis det er gass i beholderen, kan munestykket (9) vre tilstoppet.
- Rengring av munstykket.** Skru reguleringsrattet (2) helt til, og skru av gassbeholderen (3).
- Skru los de to sm skruene (7) p siden av apparatet og lft brenneren (4) forsiktig av ventilhuset.
- Skru av munestykket (9) fra ventilen med en 6 mm skrunkkel.
- Bls gjennom det lille hullet ytterst for  rengjre munestykket. Bruk ikke nler eller lignende til  gjre det rent fordi dette kan skade hullet og gjre gassapparatet farlig i bruk.
- Sett i munstykket igjen og skru det ordentlig i sliik at forbindelsen blir tett. Kople til gassbeholderen igjen ved  følge beskrivelsen under punkt 4. For ekstra sikkerhet kontrolleres sammenfyningen med varmt spevann. Sammenfyningen er ikke tett nok hvis det oppstr bobler.
- Fest brenneren (4) til ventilhuset med de to sm skruene (7).

#### 8. KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Kontroller alltid at O-ring-tetningen er riktig plassert og i god stand. Dette m alltid kontrolleres fr gassapparatet monteres. Bytt O-ringen dersom den er skadet eller slitt.
- Nye O-ringer til pakningen kan kpjes hos nrme-ste forhandler.

#### 9. SERVICE OG REPARASJON

- Hvis det oppstr feil som ikke kan korrigeres ved  flge disse anvisningene, m gassapparatet leveres hos nrmeste forhandler.
- Forsøk aldri  gjre annet vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid enn det som er foreskrevet.
- Foreta aldri ndringer p gassapparatet, fordi det da kan bli farlig  bruke.

#### 10. RESERVEDELER OG TILLEGGSUTSTYR

- Bruk bare originale Primus reservedeler og tilleggsutstyr. Vr forsiktig ved montering av reservedeler og tilleggsutstyr og unng  ta i oppvarmede deler.
- Reservebelysning: Bruk bare Primus gassbeholder 2206, 2202, 2207 med propan/butan gassblanding til dette gassapparatet.
- Reservedeler

734350	Munnstykke
732440	O-ring
(732110	Piezo-tenner, 321483)

Som tileggsutstyr leveres Fotsttte for gassbeholder 721171 (for ekstra stdighet).
- Hvis du har problemer med  f tak i reservedeler eller tilbehor, kontakt distributren for ditt land, se: www.primus.se

## NL

**3214 PRIMUS** Express, Kooktoestel

## GBREUKSAANWIJZING

**BELANGRIJK:** Bestudeer deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het toestel op een gasfles of -cassette aansluit. Lees de gebruiksaanwijzing ook later regelmatig door om uw kennis op peil te houden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
**UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS!**
Het kooktoestel (gascassette) **NOOIT** bedekken met windschermen, stenen of dergelijke, daar dit 'oververhitting' kan veroorzaken met beschadiging van kooktoestel en cassette als resultaat. Het op deze manier oververhitten van een gascassette is bovendien buitengewoon gevaarlijk.

#### 1. INLEIDING

- Dit gastoestel is alleen geschikt voor Primus-gasfles 2206, 2202 en 2207, gevuld met een gasmengsel van propaan/butaan.
- Het kan gevaarlijk zijn als men probeert dit gastoestel aan te sluiten op andere soorten gaspatronen.
- Gasverbruik: 160 g/h / 2,2 kW butaan bij een druk van 1 bar. 198 g/h / 8600 BTU/h butaan bij een druk van 1,45 bar.
- Afmeting van afsluitklep: 0,32 mm, 734350.
- Dit gastoestel voldoet aan de eisen volgens EN521/ ANSI Z21.72-2000/CSA 11.2-2000.

#### 2. VEILIGHEIDSADVIEZEN (Fig. 1)

- Zorg ervoor dat de pakkingen van het gastoestel (1) correct zitten en in goede staat zijn voordat u de gascassette aansluit. Breng de o-ring niet strak op de regelklep aan.
- Dit gastoestel is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Plaats het gastoestel op een vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat zich in de buurt van het toestel geen brandbare voorwerpen bevinden. Zie punt 5.6.
- Vervangen of aansluiten van de gaspatron dient bij voorkeur buitenshuis te gebeuren of anders in een goed geventileerde ruimte. Let op dat zich in de buurt geen open vuur of andere personen bevinden.
- Controleer van het gastoestel mag uitsluitend buitenshuis gebeuren. Controleer op lekkage mag nooit gebeuren met vlam. Gebruik zeepsop.
- Gebruik nooit een gastoestel met een beschadigde of versleten pakking en ook geen lekkend, beschadigd of slecht werkend gastoestel.
- Laat een brandend gastoestel nooit onbeheerd achter.
- Let op dat pannen niet droogkoken.

#### 3. HANTEREN VAN HET GASTOESTEL

- Raak nooit verhitte delen van het gastoestel tijdens op direct na het gebruik.
- Bewaren: Schroef de gaspatroon van het gastoestel als dit niet wordt gebruikt. De gastank op een droge en veilige plaats bewaren, in een omgeving zonder hittebronnen.
- Maak geen misbruik van het gastoestel en gebruik het niet voor andere dan de beoogde doeleinden.
- Behandel het toestel omzichtig. Niet laten vallen.

#### 4. MONTEREN VAN HET GASTOESTEL (fig. 2)

- Zorg ervoor dat regelknop (2) geheel is gesloten (door zo ver mogelijk met de klok mee te draaien). (Controleer of er een vonk wordt geproduceerd en of deze tegen de brander slaat door op de aansteekknop te drukken, met de pizoaansteker (5) als deze standaard is)
- Houdt de patroon (3) rechtop tijdens het aansluiten op de klep.
- Plaet de klep recht op de gaspatroon, zie fig. 2.
- Schroef de gaspatroon voorzichtig op de klep tot deze de O-ring van de klep raakt. Zorg ervoor dat de schroefdraad niet scheef getrokken wordt tijdens het aansluiten op de gaspatroon.
**N.B.: De gaspatroon mag alleen met handkracht op de aansluitklep worden geschroefd. Bij te hard vastschroeven kan de gaspatroon beschadigd worden.**

- Zorg ervoor dat de afdichting van het gas volledig is. Dit mag alleen buitenshuis worden geontrolerd. Controleer op lekkage mag nooit met een vlam gebeuren. Gebruik zeepsop enbreng dat aan op de voegen en aansluitingen van het toestel. Bij lekkage worden belletjes gevormd rondom de plaats waar het lek zit. Als er reden is om lekkage aan te nemen of als het naar gas ruikt, steek dan het gastoestel niet aan. Schroef de gaspatroon los en breng het toestel terug naar uw Primus-winkelier.
- Draai de poten (panstenen) (6) in positie.
- Zorg ervoor dat de brander goed is vastgeschroefd.
- Het kooktoestel is nu klaar voor gebruik.